

Instructie voor het vervangen van de ventilatorthermostaat FCR door vertragingrelais KFC



FCR
(temp-schakeling)
art.nr. 7022004/7022002



KFC
(tijd-schakeling)
art.nr. 7028563

PVA:	werkwijze A
Euro PV:	werkwijze A
Euro S,T:	werkwijze A
Met waakvlam:	werkwijze A
Euro C:	standaard correct gemonteerd
Oude HR (280/340/450):	werkwijze A
Euro H:	werkwijze A
ML pactrol:	werkwijze A
ML:	werkwijze A

Werkwijze A:

- Monteer de KFC in de nabijheid van FCR. De bestaande FCR hoeft niet te worden verwijderd. De nieuwe KFC hoeft niet tegen de wand van de warmtewisselaar gemonteerd te worden
- De bedrading van de oude FCR losnemen.
- De bedrading van de zilverkleurige contacten van de FCR kunnen overgezet worden naar de goudkleurige contacten van de KFC.
- De bedrading van de goudkleurige contacten van de FCR kunt u overzetten naar de zilverkleurige contacten van de KFC